

Korte handleiding Apart MA30

Sluit de luidsprekers aan op COM en 4Ω:

Maximaal 4 luidsprekers van 16 Ω



Sluit de muziekbronnen aan op INPUT 1 en INPUT2

Nadat de muziekbronnen ingeschakeld zijn kunt u de GAIN knop open draaien zo, dat de rode CLIP led niet knippert





Druk op 1 of 2 om de muziekbron te kiezen en draai de grote knop richting 10 tot het gewenste volume.

Draai voor de klank aan de LO en HI knoppen op de achterkant



Zorg er voor dat de S/C led niet rood knippert.

Voor de andere aansluitingen en knoppen verwijzen we u naar de complete handleiding.

