



De werking is als volgt:

Zodra de BTR405 ingeschakeld is staat die in de koppelmodus.

De BTR405 kan maximaal 8 koppelingsverbindingen met verschillende apparaten opslaan. Als u een 9<sup>e</sup> apparaat toevoegt, wordt de eerste koppeling overschreven.

Let bij het koppelen op het volgende:

Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat het A2DP-profiel ondersteunt.

Het koppelingsproces verschilt sterk van apparaat tot apparaat.

Lees de gebruiksaanwijzing van uw mobiele apparaat.

Algemeen koppelingsproces:

1. Zorg voor een zichtlijn tussen de BTR405 en het mobiele Bluetooth-apparaat een afstand van niet meer dan 1-5 meter.
2. Activeer de Bluetooth-functie van uw mobiele apparaat en zet het in de zoekmodus en selecteer "BTR405" in de lijst van uw mobiele apparaat.
4. Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voert u "0000" in.
5. Na een succesvolle verbinding knippert de blauwe status-LED elke 5 seconden twee keer snel.

Als de Bluetooth-versie van uw mobiele apparaat V2.1 of hoger is, is geen wachtwoord invoer vereist.